

EDIT-WAY, ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАГОТОВКИ.

В режиме просмотра планов раскроя мы имеем возможность добавлять заготовки в уже оптимизированные планы раскроя.

Выбираем режим «Редактировать лист»

Заходим в меню «Заготовки», выбираем позицию  «Добавить заготовки».

Откроется меню «Оптимизация», как показано на рисунке.

ID	Колн	Кол-во	Разм. X	Разм. Y	Фигура	Заказчик	Заказ
14	18	3	1182.0 mm	457.0 mm		лекс	71239
12	19	3	1182.0 mm	472.0 mm		лекс	71239
19	20	3	1200.0 mm	540.0 mm		лекс	71240
17	21	3	1200.0 mm	555.0 mm		лекс	71240
4	22	3	1250.0 mm	475.0 mm		лекс	71238
6	23	6	1250.0 mm	710.0 mm		лекс	71238
8	24	6	1250.0 mm	710.0 mm		лекс	71238
10	25	3	1256.0 mm	502.0 mm		лекс	71239
15	26	3	1280.0 mm	555.0 mm		лекс	71239

Здесь заходим в меню «Заготовки» и выбираем позицию  «Новая заготовка».


В списке уже имеющихся заготовок появится новая позиция. При этом все значения новой заготовки будут повторять значения предварительно выделенной в списке позиции.





Вводим необходимое количество, размеры и другие параметры новой заготовки.

Если программа поддерживает раскрой фигур, то можно выбрать фигуру из параметрической библиотеки.

Если необходимо добавить другие заготовки, снова выбираем  «Новая заготовка».

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом же меню можно ввести новый лист, выбрав иконку  «Новый лист».

По окончании введения новых заготовок, заходим в меню «Файл» и выбираем позицию  «Сохранить». Закрываем окно оптимизации.

Далее в расположенном слева Окне просмотра выбираем позицию  **Заготовки**.
Откроется список заготовок. Новые заготовки будут отмечены красным цветом.
Выбираем для редактирования лист. Выбираем в списке заготовку, которую необходимо вставить. Делаем по выбранной позиции двойной щелчок мышью.
Контур заготовки будет вставлен на лист. Используя функцию  «Вращение», разворачиваем заготовку, если необходимо. С помощью мышки или курсорами, перемещаем заготовку в нужную позицию и нажимаем иконку  «Добавить».
Добавленная заготовка будет отображаться отличным цветом.
Сквозные резы установятся автоматически. Что бы изменить направление сквозного реза необходимо с зажатой клавишей CTRL щёлкнуть мышкой по резу.
Что сделать разлом более лёгким, необходимо активировать функцию  «Post-Processor по линиям». Это приведёт к увеличению резов.

28.02.2008